

Bedienungsanleitung

„BOSFUG-A / B

Teil Navigation



Garmin NÜVI1490


Standardanzeige in Ruhe. Hier können die üblichen, im Handbuch des Navigationssystems beschriebenen Funktionen, ausgeführt werden (Systemeinstellungen, manuelle Zieleingaben etc.).




Nach Empfang eines Kurztextes (Einsatzauftrag) wird rechts oben ein Briefumschlag angezeigt. Durch Druck auf diesen Briefumschlag kommt man direkt in das Auswahlménü der Kurztexte.



Auswahlmenü Kurztexte (mit einem Kurztext)




Nach Auswahl des Eintrages:



Bei empfangenen Zielkoordinaten wird eine Fahne angezeigt.



Das Verfahren zur Übernahme in die Navigation ist ansonsten identisch zur Kurztextanzeige



Werden während einer laufenden Navigation neue Daten empfangen ist die Anzeige gleich, in nachfolgendem Beispiel mit Kurztext **und** Zielkoordinaten

